

Strömbrytarguide

Benämning	Antal vippor	Antal trådar	Märk-siffra	Exempel på användningsområde	Utbytbar mot dimmer
1-Polig	1.	2.	1.	Används till att tända/släcka en ljuskälla på ett ställe. (Numera utbytt mot 1-Pol/Trapp)	Ja.
1-Pol./Trapp	1.	3.(2.)	6.	Används till att tända/släcka en ljuskälla på två ställen, t ex vid en trapp eller i en korridor. Kan även kopplas som 1-Polig strömbrytare.	Ja. Om dimmern har inbyggd trappfunktion. Oftast tryck och vrid dimmer (bytt 1 av brytarna).
2-Polig	1. Läges- markerad	4.	2.	Används till att starta/stanna badrumsfläktar. <i>Bryter både Fas och Nolla.</i>	Nej.
Kron	2.	3.	5.	Används till att tända/släcka två ljuskällor på ett ställe. T.ex. Takkronor med flera uppsättningar av lampor eller till att tända/släcka två olika ljuskällor t.ex. Takbelysning och fönsterbelysning från ett ställe	Ja. Om man lägger ihop båda tändtrådar, men då dimmrar man alla ljuskällor samtidigt.
Dubbeltrapp	2.	6.(5.)	6.+6.	Används som mellanströmbrytare istället för kors. (tänder/släcker endera halvan av trappen). Kan även användas som en 1-Pol för ytterbelysning och som trapp för korridoren.	Nej.
Kors	1.	4.	7.	Används tillsammans med två 1-Pol/Trapp när man vill tända/släcka på fler än två ställen.	Nej.
3X1 Pol.	3.	4.	1.+1.+1.	Används till att tända/släcka tre olika ljuskällor på ett ställe.	Ja. Om man lägger ihop alla tre tändtrådar men då dimmrar man alla ljuskällor samtidigt.
2-Pol+1-Pol	2. 1 Läges- markerad	5.	2.+1.	Används till badrum 2-poliga delen till badrumsfläkten och 1-poliga delen till belysningen.	Nej.