

ADORA®

A07.00 SE
Bruksanvisning

Duschset



Användning

- ADORA® duschset är tillverkad för att producera kallt, varmt och ljummet vatten i duschen för personlig hygien
-

Garanti

- En 10-årig garanti ges mot tillverkningsfel. Garantin omfattar reservdelar.
 - Inköpskvittot utgör produktens garantibevis. Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du skannar eller kopierar kvittot, eftersom utskriftsbläck kan tappa färg över tid.
-

Underhåll

- Ytor som är behandlade med krom, målade eller i rostfritt stål måste torkas av direkt efter användning
 - Blandare i rostfritt stål måste behandlas ofta med produkter speciellt avpassade för rostfritt stål
 - Rostfritt stål, som inte sköts rätt, kan sannolikt bilda rost i ytan
 - Duschmunstyckena ska poleras dagligen, för hand eller med en handduk
-

Rengöring

- Använd bara neutrala rengöringsmedel utan slipeffekt eller kalklösningsmedel utan syra, klorin, eller fosfor
- Vid användning av rengöringsmedel i sprayform ska du alltid spreja rengöringsmedlet på en trasa först och sedan stryka med trasan mot kranen. Om du sprejar direkt på produktet ökar risken för att skada gummiringar och andra viktiga delar.
- Använd aldrig medel med frätande ånga eller svampar med skrubbeffekt på produktet.
- Produkter i rostfritt stål måste regelbundet rengöras med rengöringsmedel avsedda för just rostfritt stål.

Installation

ADORA® duschset ska monteras i en vägg i ett badrum. Om det finns några tveksamheter runt vad som anses som korrekt installation, ska en rörmokare anlitas.

Vattentrycket måste vara mellan 1 och 6 bar. Vid högre vattentryck måste tryckreduceringsventiler installeras i blandaren. På både varm- och kallvattenanslutningar.

Om duschen inte fungerar ska allt arbete avbrytas direkt efter installation:

1. Låt duschen vara fortsatt installerad och bryt vattentillförseln.
2. Se avsnittet 'Frågor & Svar' i den här bruksanvisningen.
3. För mer information, gå till www.adora-design.com eller skriv till: info@adora-design.com

Glöm inte att bifoga några bilder av den installerade produkten. Bifoga dessutom en kopia på inköpskvittot och om möjligt, installationskvittot.


Före installation:

- Packa upp den nya duschen och kontrollera innehållet
- Se till att installationen är kompatibel och att väggen passar med de medföljande monteringsdelarna.
- Om installationen och väggen inte passar med medföljande monteringsdelar ska du köpa till rätt delar hos återförsäljaren
- Ta bort den gamla duschen
- Observera att duschskenan monteras tillräckligt nära kranen för att låta den medföljande slangen nå hela vägen från takpositionen på skenan till blandaren utan att klämma anslutningsslangen


Efter installationen:

- Anslut den koniska muttern på duschslangen till handduschen och yttre muttern till blandaren. Kom ihåg att placera packningarna i muttrarna på duschslangen
- Kontrollera att de koniska hållarskenorna rör sig fritt
- Öppna långsamt vattnet i blandaren
- Kontrollera handduschfunktionerna
- Kontrollera att alla anslutningar sitter tätt och inte läcker
- Upprepa samma kontroll efter några timmar för att garantera lyckad montering


Dusch med justerbart takfäste




Verktyg





Fast lågt fäste









Justerbart övre fäste



Konisk duschhållare



Dusch med fasta konsoler



Frågor & Svar

Skruvorna för fästena har inte samma längd:

- Den korta skruven används för övre fästet
- Den längre skruven monteras i nedre fästet genom hålet i skenan

Handduschen passar inte i den koniska hållaren:

- Fel sida på duschslangen är ansluten till handduschen
- Den koniska hållaren är i fel position, vrid den 180 grader till rätt position

Duschslangen är för kort:

- Byt duschslangen till en längre modell

Det kommer ut för lite vatten:

Kontrollera om:

- duschslangen är klämd?
- handduschen är fri i vattenkanalen?
- blandaren har tillräckligt vattenflöde?

Kalka av eller byt handduschen

Ta bort vattenbegränsaren i handduschen om det finns en sådan.

Det kommer ut för mycket vatten:

- Vrid ned vattenflödet på blandaren
- Montera vid behov en vattenbesparande blandare

Handduschen droppar en stund efter att du stängt handtaget:

- Detta är normalt. Återstående vatten lämnar duschhuvudet naturligt

Mindre mängde vatten kommer ut från handduschen:

- Handduschen är igenkalkad
- Kalka av eller byt handduschen

Vatten droppar från änden av duschslangen:

- Kontrollera om det finns packningar i muttrarna på duschslangen

Spara vatten

Funktionen för att spara vatten indikeras med ett vattentryck på 3 bar och jämförelse mot dusch utan vattenflödeskontroll. Vattenspareffekten är avsedd för thandduschen.

Reservdelar

Det finns ritningar över reservdelarna på www.adora-design.com

Tekniska data

- Arbetryck: 1-6 bar
 - Max. vattentryck för inloppsvatten: 80 °C
-

Kassering

Lokal och nationella föreskrifter kring kassering och återvinning måste följas.

Friskrivning

Vare sig återförsäljaren, distributören eller tillverkaren kan ansvara för följande:

- Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig installation
 - Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig användning
 - Skada orsakad av kalkavlagring och frostskada
 - Skada på grund av smuts från vattenkranen
 - Brist på underhåll
 - Produkter som installerats och använts utan följande bruksanvisning
 - Onödigt våldsamt beteende som orsakar skada på produkten
-

Kontakt

www.adora-design.com - info@adora-design.com
