

Här kommer en kort "lathund/förenkling" av manualen.

Börja med att ställa in realtid för att programmen har något att jobba mot. (Görs med knappen "Set" och sedan + och -)

Välj sedan P1, P2, P3 (egen programmering mån-sön), P4fr (enbart frostvakt).

P1 och P2 är färdiga program, 22 grader i komfort och 18 grader i ECO, där P1 brukar vara en favorit bland våra kunder.

Önskar du göra dina egna inställningar och temperaturer så ska du använda dig av P3.

Programmering av P3;

1. Tryck på knappen "Mode" klicka sedan vidare till P3, tryck "mode" igen för att börja programmera. (Du använder dig av "mode" för att navigera under programmeringen + och - för att ändra tid och temperatur.)
2. Ställ in din önskade arbetstid detta måste göras för varje dag. **Sätt ON-tid på 00.00 sedan OFF-tid på 23.59 för samtliga dagar i veckan, måndag till söndag** om du vill att radiatorn jobba dygnet runt.
3. När sista tiden är inlagd (**OFF på söndag**) trycker du "mode" en sista gång och det hoppar upp på måndag igen, nu ska du ställa in din önskade temperatur för varje dag.
4. Gradatalet kommer att börja blinka, använd + - för att ändra graden till din önskade temperatur, klicka sedan på "mode" för att hoppa till nästa dag. **Upprepa tills du gått igenom alla dagar.**

Trycker man inte på någon av knapparna på ca 5 sekunder så tror radiatorn att man är färdig och aktiverar då ditt senaste val, (samma sak gäller när du programmerar ditt egna program), detta menas med "avsluta inställningsläget".

När radiatorn sedan jobbar i sitt läge så är "**solen**" framme och när den uppnått den angivna temperaturen så slocknar "solen". (Tänk på att det kan vara ca 1 grad i differens från den angivna temperaturen.)

Det ska alltid vara ett "W" framme som indikerar att du har ett program aktivt och för att se vilket program man har aktivt klickar man på knappen "Mode" 1 gång.

Finns video på Youtube <https://youtu.be/Wglj7G5dd9Y>

Chairat Seeon
Lageransvarig
Mobil +46 (0) 73 339 15 16
Epost chairat@termognosjo.se