

# GLASFIBERSTAG

## Instruktioner kapa glasfiberstag på arbetsplats

Allforms glasfiberstag kan köpas i färdiga längder men det går också bra att kapa stagen på arbetsplatsen.

### Rätt utrustning och verktyg

Vid hantering av glasfiberstag bör exponerad hud skyddas, då fiber kan orsaka lätt irritation på hud, skölj av med tvål och vatten om huden varit kontakt med stag.

När glasfiberstag kapas bildas det partiklar i luften som ej bör inandas eller fås i ögonen, använd därför skyddsglasögon och andningsmask. Kravet är en filtrerande halvmask typ P2. Inandning av glasfiberdamm kan orsaka hosta och irritation. Skölj näsa, mun och svalg med vatten vid behov. Kontakta läkare vid obehag. Gnugga ej om damm har kommit i ögon utan spola öga med tempererat vatten i flera minuter.

Det rekommenderas också att använda en vattenkyld diamantkapklinga, för att vattnet gör att det blir mindre spridning av glasfiberdamm.